

# BMW 3-SERIE TOURING E46 99 -2005 SKYDDSGALLER



## **MONTERINGSANVISNING:**

- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens infästningshål.
- Haka fast krokarna i ryggstödet's låsbygel och för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmutterna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

## **MONTERINGSDETALJER:**

- Skjutregel M10 x 150 2
- Fjäder 2
- Kula M10 2
- krok nr:44b (ca22,5cm) 2
- Rattmutter M8 2

