



**Windabweiser zwischen Blech und Gummi setzen !**

**Insert deflector between metal and rubber !**

**Insérer le déflecteur entre métal et joint coulisseau de caoutchouc !**

**Colocar el deflector entre el metal y el perfil de goma !**