

FORD MONDEO KOMBI 2015- SKYDDSGALLER rt.nr:40567 Ej testat i bil med panoramatak



ORIGINAL INSYNSSKYDD KAN ANVÄNDAS TILLSAMMANS MED DETTA GALLER

MONTERINGSANVISNING:

- Demontera insynsskyddet , detta kan senare återmonteras
- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens infästningshål.
- Fäll baksätets ryggstöd och haka fast krokarna i ryggstödens låsbygel (se bild) och för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmutterna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån



MONTERINGSDETALJER:

- Skjutregel M10 x 130 2
- Fjäder 2
- Kula M10 2
- krok nr: 44b (ca 22,5cm) 2
- Rattmutter M8 2



20171109