



1. Pressa in fästets nederkant i springan i mittkonsolens sidovägg, nedanför den polstrade delen.



2. Pressa försiktigt fästet mot förarsidan, håll samtidigt kvar nederdelen i springan så att den hakar fast.



3. Dra fästet uppåt över konsolkanten (var försiktig så du undviker att repa konsolen). Snäpp fast fästet i springan mellan mittkonsolen och den omgivande ramen.



4. ProClip färdigmonterad.