



Galler tillverkade och levererade ifrån Artfex från och med v5-2016 är galler anpassat för bil med panoramatak

MONTERINGSANVISNING:

- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens infästningshål.
- Haka fast krokarna i ryggstödet låsbygel och för gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmuttrarna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- | | |
|---------------------------|---|
| • Skjutregel M10 x 130 | 2 |
| • Fjäder | 2 |
| • Kula M10 | 2 |
| • krok nr:44b (ca 22,5cm) | 2 |
| • Rattmutter M8 | 2 |

