

SKODA OCTAVIA kombi (1Z) 2005-2012 SKYDDSGALLER



MONTERINGSANVISNING:

- Demontera insynsskyddet (detta kan åter monteras efter att gallret är på plats) och fäll fram baksätets ryggstöd
- Placera gallret vilandes mot bilens C-stolpar
- Haka fast krokarna i ryggstödet låsbygel och för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmuttrarna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- | | |
|-----------------------|---|
| • Utvändig plugg | 2 |
| • krok nr:16(ca 26cm) | 2 |
| • Rattmutter M8 | 2 |

