



# VOLKSWAGEN T5 & T6 MULTIVAN

## SKYDDSGALLER FÖR MONTERING BAKOM RAD 3 (passar endast bil medsoffa)

### MONTERINGSANVISNING:

- Tryck på pluggarna på gallrets öppna rörändar
- Håll gallret mot nackkuddarnas stolpar, haka fast krokarna, dra fast med Rattmuttrarna

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

### MONTERINGSSATS:

Krok M8 x 120 nr:91a	2
Rattmutter M8	2
Plugg UKB 16	2

