

SKYDDSGALLER

PASSANDE VOLVO V70 & XC70 07- (generation III)



MONTERINGSANVISNING:

Fäll fram baksätets ryggstöd.

"Häng" gallret i infästningshålen i taket.

Haka fast krokarna i bygelns som håller ryggstödet, för den gängade ändan genom gallrets hylsor.

Dra fast med rattmutterna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSSATS:

Krok nr.16 (ca26cm) 2st.

Rattmutter M8 2st.

