

Extraljus med positionsljus

Tekniska specifikationer:

- Extraljus med E-godkänt läge och powerboost-läge (standard) för full effekt
- PowerTouch™, växla enkelt mellan E-godkänt läge och powerboost-läge med en magnets beröring
- Valbart vitt eller orange positionsljus
- 9-36 VDC

Läs instruktionerna noggrant innan du monterar och installerar extraljuset!

1. OBS! Extraljuset blir väldigt varmt under användning – var försiktig så du inte bränner dig
2. Håll kylflänsarna rena och fria för att upprätthålla nödvändig kylning
3. Kontrollera lagar som reglerar extraljus för korrekt montering och bruk
4. Koppla bort jordanslutningen från batteriet (märkt "-") för att undvika oavsiktlig kortslutning innan anslutning av nytt kablage
5. Dra de nya kablarna längs med redan existerande kablar, använd tejp/buntband om nödvändigt. Se till att kablarna inte är i närheten av några rörliga/heta delar i motorrummet

Montering och installation

1. Borra 10,5 mm hål för skruvplaceringen på den yta där du vill montera
2. Placera först brickan och dra sedan åt muttern ordentligt
3. Koppla in kablarna enligt nedan:
 - **Svart:** Jord "-" Kopplas till batteriets minuspol eller jordpunkt i chassiet
 - **Röd:** Helljus "+" Kopplas till fordonets helljus via lämpligt relä och eventuellt brytare
 - **Vit:** Vitt positionsljus "+" (valfritt) Kopplas till fordonets positionsljus eller strömbrytare. Om både vit och gul har ström samtidigt så lyser endast orange positionsljus (prioritet)
 - **Gul:** Orange positionsljus "+" (valfritt) Kopplas till fordonets positionsljus eller strömbrytare

Powerboost och E-godkänt

Ditt extraljus levereras i powerboostläge för extra ljusstyrka (ej E-godkänt) som enkelt kan växlas till ett E-godkänt läge. Extraljuset har en minnesfunktion som gör att den alltid tänds i det senast använda läget.

Två olika effektlägen

Extraljuset levereras i powerboost-läge, vilket ger maximal ljusstyrka och låter dig utnyttja produktens fulla prestanda. Eftersom reglerna för fordonsbelysning varierar inom EU kan extraljuset enkelt växlas till ett E-godkänt läge, anpassat för att uppfylla de striktaste europeiska kraven för helljus. För användning i länder med andra regelverk eller vid offroad-körning där E-godkännande inte krävs, ger powerboost-läget bästa möjliga ljusbild och räckvidd.

PowerTouch™ – Ändra läge med magnet


Powerboost / E-godkänt

Slå på helljuset och håll en magnet över det markerade området i cirka 0,5 sekunder. Ta sedan bort magneten.

Lampan växlar då till nästa effektläge.

M4-skruv för stabiliseringsstag
(ingår ej)

Funktion endast tillgänglig på modeller med blyxtljus.



M10 monteringskruv



33491270